



ORIGIN Labo.

S14→180SXフェイス変換フェンダー 取付手順

本製品以外に必要なもの

180SX 用各パーツ（ボンネット、リフレクタヘッドランプ一式、フロントバンパー）

取り付け手順

※作業前には下記「FRP 製品のお取り扱いについて」を必ずお読みください。
※また、取付は専門ショップ様に依頼されることを推奨しております。

- ① **フロントフェンダー(本製品)を車両に取り付けます。**
- ② **180SXのボンネットを取り付けます。**
取付穴位置が純正(S14)と異なりますので、現車合わせで穴あけ加工してください。
※同時に高さ調整も行ってください。
- ③ **180SXのフロントバンパーを仮付けします。**
センター部左右の取付台を用意します。180SXの車体側にあるバンパーブラケットを移植もしくは加工ステーを別途用意していただき、フロントバンパーが適正位置に取付けできるようにしてください。
- ④ **180SXのライトを取り付けます。**
現車合わせで180SX用のヘッドランプを固定していきます。S14のコアサポートを利用しステーなどで固定してください。ステー類は付属しておりませんので、別途ご用意ください。
※ヘッドランプの配線図は付属しません。取付予定の専門ショップ様などにお問い合わせください。
- ⑤ **最後にフロントバンパーを本取付し、各パーツを調整してください。**

⚠ FRP製品のお取り扱いについて

この度は、弊社製品をお買上いただき誠にありがとうございます。お取り付け前に、必ず下記内容をお読みいただき正しくお取り扱いください。

- (1)FRP製品は塗装が前提の製品です。必ず下地処理を行ない塗装してください。
- (2)塗装の際、高温での焼き付けは変形の原因となりますのでご注意ください。
- (3)車両に取り付ける際、各車両ごとに誤差が生じます。取付穴位置などすり合わせ加工で調整してください。塗装及び取り付け加工後または、製品到着後一週間以上経過した場合のクレームに関しては、一切受け付けることができませんので予めご了承ください。製品の不良があった場合は一週間以内にご購入店もしくは当社までご連絡ください。
- (4)FRP製品は性質上、まれにささくれなどある場合がございます。取扱いの際は十分ご注意ください。万が一、怪我・事故などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- (5)一部製品は競技用パーツとなっております。該当パーツの一般公道での使用はお控えください。
- (6)取り付け箇所は、定期的に必ず増し締めを行ってください。
- (7)上記内容にご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■お問い合わせ電話番号

☎ 072-338-4141

 株式会社 エース

201603